

LYNX Guía de Usuario Correo de Voz

Accesar las facilidades del Correo

Hay cuatro maneras de acceder a su casillero:

1. **Desde el propio teléfono:** Levante el auricular, marque [86] seguido de su contraseña (1234 por defecto).
2. **Desde otra extensión:** Levante el auricular, marque [86] [*], seguido por el número de su buzón y su contraseña
3. **Desde fuera de la oficina a través de Operadora Automática:** Escriba [#, N ° de Buzón] y la contraseña.
4. **Presione SPK o levante el auricular y presione su botón MSG que parpadea:** Ingrese su contraseña

Transferir su llamada a Mensaje de voz

1. De su telefono presione PRG luego presione FWD. Si el sistema te pregunta el numero, entre su propia extensión.
2. Selecciones la manera de transferir.
1 = Todas las llamadas
2 = Ocupado
3 = Ocupado/no contestar
4 = No contestar
3. Marque 86 para transferir al mensaje de voz
4. Tu LCD demostrara -> **VM** para indicarte que las transferencias de llamadas esta activo.

Una vez la transferencia de llamada esta programada con tan solo presionar FWD se activa y su telefono esta listo para usar.

Menú de opciones Correo de Voz

Las siguientes instrucciones se proporcionan a los usuarios de casilleros de voz, para administrar sus saludos y mensajes.

[1] Escuchar mensaje de correo de voz

- [1] Escuchar mensajes
- [2] Borrar mensaje actual
- [3] Escuchar mensajes anteriores
- [4] Escuchar siguiente mensaje
- [5] Borrar TODOS los mensajes (Si está activado en el sistema)

[#] Menú Principal

[2] Grabar Saludo Personal

- [1] Grabar saludo
(Presione [1] para grabar su mensaje después del tono. Presione # para salvar)
- [2] Borrar saludo
- [#] Menú Principal

[3] Cambiar Contraseña

- [1] Reingrese su nueva contraseña
- [#] Salvar contraseña

Menú de opciones Correo de Voz Continuación.....

[4] Configuración de la notificación

- [1] Activar o desactivar el mensaje de lámpara para el teléfono
- [1] Activa / Desactiva mensaje de lámpara
- [#] Menú Principal
- [2] Seleccione una notificación externa de mensaje
- [1] Activa / desactiva notificación externa

La notificación externo deben estar habilitada en la programación del sistema para trabajar, para cada propietario de casillero de voz.

Escriba el número exactamente como lo marca en una línea exterior. 9 y las pausas no son necesarias. Ejemplo:

7474455 para TransTel

12125551212 para Asistencia de Directorio en la ciudad de Nueva York

[5] Dejar mensaje para otro casillero

- [Ingrese el numero del casillero]
- Deje el mensaje
- Cuelgue o presione # para revisar

[6] Ajustar estado de la notificación DND

- [1] Activar estado DND en el teléfono
- [2] Desactivar estado DND en el teléfono
- [9] Menú Principal

LYNX Sistema Telefónico



Correo de Voz Instrucciones de Operación



